

**MINI GUIDA ALLA COMUNICAZIONE ENEA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
IN PARTICOLARE L'INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI CON POMPA DI CALORE (mono
split o multi split ARIA-ARIA):**

Nota: per i multi split fare riferimento ai dati dei cataloghi riferiti all'unità esterna

Nella scheda descrittiva degli impianti, va selezionata la voce:

**POMPE DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI ED EVENTUALE
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO**

Tipo di generatore sostituito:

**E' possibile lasciare il campo vuoto in virtù del fatto che non è obbligatorio sostituire
un impianto esistente per accedere alla detrazione.**

Ambiente esterno / interno: **aria/aria**

Tipo di pompa di calore: **compressione di vapore elettrica**

Potenza termica utile (kW):

**vedi la voce capacità nominale o potenza in riscaldamento che si può trovare anche
nei cataloghi/guide prodotti**

Potenza elettrica assorbita (kW):

vedi la voce potenza assorbita nominale, nei cataloghi/guide prodotti

COP e EER : vedi catalogo (da non confondere con SCOP e SEER !)

GUE: LASCIARE IL CAMPO VUOTO

**Nel caso di più unità esterne, premere su “AGGIUNGI UNA NUOVA POMPA DI CALORE”
e ripetere l'inserimento dei dati per le altre unità.**